

# Push-button configuration



1. Double-click on the icon.
2. Go to Push buttons and select "Not in use".
3. Select "Not in use".
4. Select "Control an element".
5. Select "Element".
6. Select "R3000WCM".
7. Press "Done".
8. Press "Done".

# Tryckknapps- konfiguration



1. Dubbelklicka på ikonen.
2. Gå till tryckknappar och välj "Inte i användning".
3. Välj "Inte i användning".
4. Välj "Styr ett element".
5. Välj "Element".
6. Välj "R3000WCM".
7. Tryck "Klar".
8. Tryck "Klar".

# Konfiguration per Knopfdruck



1. Doppelklicken Sie auf das Symbol.
2. Gehen Sie zu Drucktasten und wählen Sie "Nicht in Gebrauch".
3. Wählen Sie "Nicht in Gebrauch".
4. Wählen Sie "Ein Element steuern".
5. Wählen Sie "Element".
6. Wählen Sie "R3000WCM".
7. Drücken Sie "Fertig".
8. Auf "Fertig" drücken.

# Trykknapp konfigurasjon



1. Dobbelklikk på ikonet.
2. Gå til Trykknapper og velg "Ikke i bruk".
3. Velg "Ikke i bruk".
4. Velg "Kontroller et element".
5. Velg "Element".
6. Velg "R3000WCM".
7. Trykk på "Ferdig".
8. Trykk på "Ferdig".